

Hólf fyrir örbylgjuofn

Bakarofn

Hilla undir bakarofn.
Skrúfast í gegnum hlið
eða festist á vinkla ef
um úthlið er að ræða.